

## Szerelés lépései függőleges elrendezés esetén:

**1.** Kerítéselemeket fogadó, méretre vágott „L” profilok elhelyezése, pontos beállítása és rögzítése az alap szerkezethez önfúró csavarokkal (25-30 centiméterenként).



**2.** Első függőleges kerítésprofil illesztése az „L” tartóprofilra és pontos beállítása.



**3.** Az első keríteselem rögzítése az „L” tartóprofilhoz önfúró csavar segítségével.



**4.** További keríteselemek felhelyezése, elemtávolságok beállítása kiosztási terv szerint, rögzítő csavar behelyezése.



**5.** Keríteselemek felső lezárása EverestSteel műanyag kupakkal, vagy színazonos „U” profillal történik.

