

Szerelés lépései vízszintes elrendezés esetén:

1. Kerítés profilokat fogadó "U" sínek rögzítése a kerítés oszlopok belső oldalára:



2. Az első kerítéselem pontos beállítása (magasság, vízszintes pozíció)



3. Beállított, ellenőrzött pozíció rögzítése az "U" sínhez csavar segítségével.



4. Következő kerítéselem behelyezése az „U” sínekbe és a kiosztási terv szerinti távolság beállítása az első elemhez képest.



5. A tökéletes hézagok beállítása után az összes kerítéselemet (mindkét oldalon) egy-egy csavarral rögzítjük az "U" sínhez.

